

Radio despertador dual con sintonizador digital

NVR-332DD




MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- BOTÓN DESACTIVAR REPETICIÓN /
- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA BOTÓN CONFIGURACIÓN 1º ALARMA
- BOTÓN CONFIGURACIÓN 2º ALARMA
- BOTÓN CONFIGURACIÓN HORA BOTÓN CONFIGURACIÓN DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
- BOTÓN CONFIGURACIÓN HACIA ABAJO BOTÓN CONFIGURACIÓN HACIA ARRIBA
- CONTROL DE BAJADA DE VOLUMEN
- CONTROL DE SUBIDA DE VOLUMEN BOTÓN DE PRECONFIGURACIÓN DE RADIO SELECTOR DE BANDA DE RADIO BOTÓN DE ENCENDIDO DE RADIO



OPERACIÓN DEL SUMINISTRO CA

Antes de conectarlo a la toma de alimentación, asegúrese de que el suministro corresponde a la información de la etiqueta de características que se encuentra en la parte inferior del aparato

Desconecte el enchufe de la toma de suministro cuando no se esté utilizando. Para evitar peligros de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad.

- RELOJ Conecte el Cable de suministro a la fuente de alimentación. El visor del reloj parpadeará indicando una interrupción del
- suministro, así como que la hora mostrada es incorrecta. Para establecer la hora correcta, pulse el Botón Configuración Hora (4) y la posición HORA parpadeará. Pulse los botones
- (6) o (7) para avanzar o retroceder la HORA. Ahora pulse el Botón Configuración Hora (4) y la posición MINUTO parpadeará. Pulse los botones (6) o (7) para avanzar o
- retroceder MINUTO. Una vez establecidos HORA y MINUTO correctamente, el reloj comenzará a operar en 3 segundos
- Abra el Compartimento de pilas del reloj y coloque una pila PP3 (o equivalente) de 9V. La función de esta pila es la de almacenar la información relacionada con la hora del despertador y mantener el reloj funcionando en caso de desconexión de la fuente de suministro principal o una interrupción de suministro. En caso de que ocurra, el reloj mantendrá la hora,
- El indicador de pila baja se encenderá cuando el nivel de la pila sea bajo.

aunque no la mostrará.

- Para establecer la hora del despertador pulse el Botón Configuración 1º Alarma (2). Se mostrará "OFF" (DESACTIVADO)
- parpadeando. Ahora, pulse el Botón Configuración Hacia Arriba (7), y se mostrará "BB" parpadeando. "BB" indica que en la hora
- establecida el despertador emitirá un pitido. Pulse una vez más el Botón Configuración Hacia Arriba (7), y se mostrará "RA" parpadeando. "RA" indica que en la hora establecida el despertador encenderá la radio.
- Seleccione la modalidad de despertador que desee. Pulse a continuación el Botón Configuración 1º Alarma (2) para comenzar a establecer la hora del despertador. El procedimiento es el mismo que el que sirve para establecer el reloj. Utilice el Botón Configuración Hacia Arriba (7) u Botón Configuración Hacia Abajo (6) para establecer la hora del despertador.
- Una vez establecidos HORA y MINUTO para la hora del despertador, el despertador será operativo en 3 segundos. Para establecer la configuración de la 2ª alarma, siga los mismos pasos que para la 1ª alarma. Simplemente, pulse el Botón Configuración 2ª Alarma (3) y repita los pasos indicados más arriba.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (SLEEP)

- Pulse el Botón Configuración Desconexión Automática (5), y se mostrará "90". Si pulsa una vez más el Botón Configuración Desconexión Automática (5), se mostrará "80". Cada vez que pulse de nuevo el Botón Configuración Desconexión Automática (5), se restarán 10 hasta que se muestre "10".
- "90" indica que la radio se apagará automáticamente pasados 90 minutos y así sucesivamente. Seleccione cuánto tiempo desea que la radio permanezca encendida. La radio se encenderá 3 segundos después de la
- Pulse el Botón Bajar Volumen (8) o el Botón Subir Volumen según necesite

RADIO

La banda FM requiere el uso de una antena FM, que debe desenrollarse y colocarse para obtener la mejor recepción. Pulse el Botón de Encendido (12) para encender la radio.

- Pulse el Botón de Banda (11) para seleccionar la frecuencia AM o FM.
 Pulse el Botón Configuración Hacia Arriba (7) o el Botón Configuración Hacia Abajo (6) ligeramente una vez. La frecuencia avanzará o retrocederá 0.01.
- O pulse y mantenga el Botón Configuración Hacia Arriba (7) o el Botón Configuración Hacia Abajo (6) durante 2 segundos.
- Buscará automáticamente la frecuencia de radio hasta que se encuentre una emisora. Si la frecuencia no es su emisora deseada, simplemente pulse y mantenga el Botón Configuración Hacia Arriba (7) o el
- Botón Configuración Hacia Abajo (6) durante 2 segundos de nuevo hasta que encuentre la emisora que le gusta. Pulse el Botón Bajar Volumen (8) o el Botón Subir Volumen según necesite.

PRECONFIGURACIÓN DE LA RADIO

Seleccione la frecuencia deseada

- Pulse el Botón de Preconfiguración de Radio (10), y se mostrará "P01" parpadeando. "P01" significa 1º Emisora
- Pulse ahora el Botón Configuración Hacia Arriba (7) o el Botón Configuración Hacia Abajo (6) y se mostrarán "P02",

Seleccione en qué emisora preconfigurada desea guardar la frecuencia deseada. Por ejemplo, si desea guardarla en "P05", pulse el Botón Configuración Hacia Arriba (7) o el Botón Configuración Hacia Abajo (6) hasta que aparezca "P05". Su frecuencia elegida quedará guardada en la emisora P05 en 2 segundos. Una vez guardada la emisora, puede pulsar y mantener pulsado el Botón de Preconfiguración de Radio (10), y aparecerán

- "P01", "P02", etc. Deje de pulsar en el momento en que aparezca la emisora preconfigurada que desea escuch Pulse el Botón Bajar Volumen (8) o el Botón Subir Volumen según necesite

PILA DE SEGURIDAD

Introduzca una pila de 9V (no incluida) en el compartimento situado en la parte inferior de la carcasa. Es preferible utilizar una pila de larga duración. En caso de fallo de suministro temporal, la pila mantendrá las configuraciones de hora aunque éstas no se

Nota: La eficacia de esta función depende completamente de la calidad de la pila. El sistema no mantendrá la hora correcta si la pila es vieja o de baja calidad. El indicador de pila baja se encenderá cuando el nivel de la pila sea bajo.

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido en agua o un limpiador suave. No utilice disolventes tales como alcohol, benceno o diluyente, ya que podrían dafiar el acabado de la carcasa. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la fuente de suministro antes de limpiar. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: AM 540-1700KHz FM 88-108 MHz Fuente de alimentación: CA 230V ~ 50 Hz, 6W DC9V (Por seguridad)

Salida de corriente: 300 Mw

"Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se dafia, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales'

8 6 9 7 5 4 10

12:05

INSTRUCTION MANUAL

- SNOOZE/SLEEP OFF BUTTON
- 1ST ALARM SET BUTTON
- 2ND ALARM SET BUTTON
- TIME SET BUTTON
- SLEEP SET BUTTON
- GOING DOWNWARD SET BUTTON
- GOING UPWARD SET BUTTON VOLUME DOWARD CONTROL
- VOLUME UPWARD CONTROL
- RADIO PRESET BUTTON
- RADIO BAND SELECTOR
- 12. RADIO POWER BUTTON

AC POWER OPERATION Before connecting to the power supply ensure that the supply corresponds to the information on the rating label on the bottom of

WARNING

Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use. To prevent fire or shock hazard do not expose the apparatus to

- Connect the Mains Lead to the power supply. The clock display will flash on and off indicating a power interruption and that the display time is incorrect To set the correct time, press the Time Set Button(4), HOUR position will flash. Press button (6) or (7) to set upward or
- backward of the HOUR
- Now, press the Time Set Button (4), MINUTE position will flash. Press button (6) or (7) to set upward or backward of the
- After correct HOUR & MINUTE is set. Clock will be operated in 3 seconds.
- Open the Clock Battery Compartment door and fit a PP3 (or equivalent) 9V battery. The purpose of this battery is to store the information relating to alarm time, and to keep the clock functioning in the event of disconnection from the mains supply or power interruption. Should this occur, the clock will continue to keep time, but will not display.
- The low battery indicator will be turn on if battery level is low.

- To set the alarm time, press the 1st Alarm Set Button (2). "OFF" will be display and flash.

 Now, press the Upward Set Button (7), "BB" will be display and flash. "BB" stands for alarm wake up by buzzer.

 Press one more time the Upward Set Button (7), "RA" will be display and flash, "RA" stand for alarm wake by radio.
- Select which alarm mode you like. Then press the 1st Alarm Set Button (2) to start setting the alarm time. The procedure is same as setting the clock procedure. Using Upward Set Button (7) or Downward Set button (6) to set the alarm time. After correct alarm HOUR & MINUTE is set. Alarm will be operated in 3 secnods.
- To set the 2nd Alarm procedure is same as the 1st Alarm. Just press the 2nd Alarm Set Button (3) and repeat the above



SLEEP

- Press the Sleep Set Button (5), "90" will be display. If you press one more time Sleep Set Button (5), "80" will be display.
- Every 10 will be deducted for press one more time of the Sleep Set Button (5) until "10" display. "90" means radio will be turn off automatically in 90 minutes later and so on so forth. Just select how long you want the radio turn on. Radio will be on in 3 seconds after you selected.
- Press the Volume Downward Button (8) or Volume Downward Button (9) as required RADIO
- The FM band required the use of the FM aerial wire, this sho Press the Power Button (12) to turn on the radio.
- Press the Band Button (11) to select AM or FM frequency Press the Upward Set Button (7) or Downward Set Button (6) lightly one time. Frequency will move upward or downward
- 10. Or press and hold the Upward Set Button (7) or Downward Set Button (6) in 2 seconds. Radio frequency will be searching
- automatically until one station is found. If frequency is not your desire station, just press and hold the Upward Set Button (7) or Downward Set Button (6) in 2

seconds again until to found the station you like. 12. Press the Volume Downward Button (8) or Volume Downward Button (9) as required.

- PRESET RADIO
- Selected a desire frequency.

 Press the Radio Preset Button (10), "P01" will be flashing. "P01" means the 1st Preset Station. Now press the Upward Set Button (7) or Downward Set Button (6) "P02", "P03" and so on will be displayed until "P10". Just select which Preset station that you want to save your desire frequency. For example, if you want save on "P05", just press press the Upward Set Button (7) or Downward Set Button (6) until "P05" display the release. Your desire frequency
- will be stored in P05 station in 2 seconds. After station saved, you can press & hold the Radio Preset Button (10), "PO1", "PO2" and so on will be display. You just stop pressing until which preset station you want to listen.
- Press the Volume Downward Button (8) or Volume Downward Button (9) as required.
- BATTERY BACK-UP Inset a 9-yolt battery (not included) in the compartment located in the cabinet bottom; use preferably a long-life battery. Incase of temporary power failure, the battery will keep the time settings even if the display won't show.
- the battery is old or of poor quality. The low battery indicator will be turn on if battery level is low. Clean the cabinet with a soft cloth moistened with water or mild detergent. Do not use solvents such as alcohol, benzene or thinner, as the may damage the cabinet finish. Make sure to disconnect the mains lead from the supply before cleaning. Please retain these

Note: The effectiveness of this feature depends entirely on the freshness of your battery. The circuit will not keep the right time if

- instructions for future reference
- SPECIFICATIONS Frequency Range: AM 540-1700KHz FM 88-108 MHz Power Source: AC 230V ~ 50 Hz, 6W
- DC9V (For back-up) Power Output : 300 Mw
- In order to fulfill ruling UNE EN-60065, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by NEVIR, S.A., as per special tooling is required.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 2006/85/EC

LOW VOLTAGE DIRECTIVA 2004/108/EC EN60065:2002+A1:2006+A11:2008

EN55013: 2001+A1+A2 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:2008 EN55020:2007

Descripciones del aparato: Modelo NEVIR: NVR-332 DD RADIO DESPERTADOR DUAL CON SINTONIZADOR DIGITAL

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador:

NEVIR, S.A. C/ ALFONSO GOMEZ, 40A **MADRID 28037 ESPAÑA**

Anexo V, según Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio

Declaración de conformidad para equipos receptores Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas:

Nombre o razón social: Nevir, S.A. Dirección: C/ Alfonso Gómez, 40 A. Madrid 28037 Teléfono: 91-754 09 04 •Fax: 91-754 24 18 Documento de identificación (CIF / NIF): A-28/966307

Declara que: El equipo: Radio RELOJ DESPERTADOR DUAL con sintonizar digital

marca: NEVIR modelo: NVR -332DD Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

fabricado por:

